

## Instruktionen zum Thema Herstellen einer Kopfpunktsicherung mit Querriegel



Folgen Sie den Instruktionsschritten zur Bearbeitung der Aufgabe:

### 1 Schritt 1

Arbeitsleine mit einem Mastwurf und Halbschlag am Querriegel festbinden.

### 2 Schritt 2

Abgehendes Leinenende um den Holm legen („verloren fest“) und über eine Sprosse zum Querriegel zurückführen.

### 3 Schritt 3

Leine mit mindestens drei Schlägen um die Sprosse und den Querriegel führen.

### 4 Schritt 4

Leine um den zweiten Holm herumlegen („verloren fest“) und mit einem Mastwurf und Halbschlag am Querriegel festlegen.

Diese Aufgabe kann an einer Fensteröffnung ausgebildet werden. Alternativ kann hier ein Arbeitsbock oder Ähnliches verwendet werden.

## Materialliste

Verbrauchsmaterial	Menge
Rundholz (ca. 5 cm Ø und ca. 1 m lang)	1

Sonderausstattung	Menge
Arbeitsbock zum Auflegen der Leiter	1

Ausstattung	Menge
Steckleiterteil A oder Steckleiterteil B mit Z-Teil	1
Steckleiterteil B	1
Arbeitsleine	1

Instruktionsblatt GA LA 4 – Herstellen einer Kopfpunktsicherung mit Querriegel –